

Poškození - Kytara může být snadno poškozena pádem nebo nárazem => Doporučení: Udržujte kytaru v bezpečném stojanu nebo obalu, když ji nepoužíváte.

Úraz elektrickým proudem - Při nesprávném používání nebo poškození kabelů může dojít k úrazu elektrickým proudem => Doporučení: Zkontrolujte kabely a konektory před použitím a nikdy nezkoušejte kytaru s poškozeným vybavením.

Zranění - Ostré hrany nebo struny mohou způsobit zranění => Doporučení: Při manipulaci s kytarou buďte opatrní a vyhněte se kontaktu s ostrými částmi.

Vliv vlhkosti - Vysoká nebo nízká vlhkost může poškodit dřevo => Doporučení: Udržujte kytaru v prostředí se stabilní vlhkostí a teplotou.

Údržba - Nedostatečná údržba může vést k poškození kytary => Doporučení: Pravidelně kontrolujte a udržujte kytaru, včetně výměny strun a čištění.

Přeprava - Při přepravě může dojít k poškození => Doporučení: Používejte kvalitní obaly a ochranné prvky při přepravě kytary.